
X2
C7
C8
C1
C2
C5
C10
C9
R6
LED2
U1
X1
KEY2
LED1
C13
R1
R5
C4
C3
C11
R2
KEY1
C12
F1
U2
C6
USB1